



IMAGEN CONCEPTUAL · CONFIGURACIÓN SEGÚN EL PROYECTO

INTELIGENCIA MÓVIL Y ANALÍTICA EDGE

Patrullaje Inteligente

La patrulla se convierte en una unidad móvil de inteligencia.

Conocer la solución

premiumsecurity.ai

DISEÑO E INTEGRACIÓN

El alcance empieza con la operación.

El vehículo necesita interpretar señales cerca de la captura y mantener información autorizada ante enlaces intermitentes. El diseño debe considerar energía, montaje, vibración, temperatura y carga de procesamiento.

Captura especializada

Cámara ANPR/LPR y cámara de contexto. Distancia, ángulo y desempeño se validan en condiciones reales.

SmartBox Edge

Computación vehicular, geolocalización, almacenamiento cifrado y comunicaciones según el alcance.

Plataforma PSI/SN

Reglas, listas autorizadas, coincidencias candidatas, usuarios, auditoría y trazabilidad.

Conectividad intermitente

Conservación local y sincronización posterior, dentro de la capacidad y retención configuradas.

UN PRIMER ALCANCE CONCRETO

Un tipo de vehículo, un recorrido y un caso de uso autorizado.

LA OPERACIÓN CONECTADA

Procesar en campo. Compartir con criterio.



ESCENA CONCEPTUAL DE APLICACIÓN

01

Capturar y contextualizar

Relacionar placa, vehículo, escena, ubicación y hora según la configuración.

02

Analizar y conservar

Procesar localmente y mantener eventos autorizados dentro de los límites acordados.

03

Sincronizar y revisar

Compartir con el centro de comando cuando hay enlace; el equipo verifica las coincidencias.

GOBIERNO, CRITERIO Y ALCANCE

Una coincidencia candidata requiere revisión y no determina identidad definitiva ni culpabilidad. Biometría e integraciones con sistemas externos dependen de viabilidad legal, técnica, permisos e interfaces confirmadas.

DEL DIAGNÓSTICO AL DESPLIEGUE

Un primer paso. Una ruta para avanzar.



Profesional: dos cámaras, edge, ubicación y conectividad. Básica: una cámara ANPR y gestión básica de placas; no equivale a la SmartBox completa.

- | | | |
|---|------------|--|
| 1 | Evaluar | Vehículo, operación y condiciones de uso. |
| 2 | Diseñar | Cámaras, montaje, energía y conectividad. |
| 3 | Configurar | Procesamiento edge, listas y reglas de alerta. |
| 4 | Integrar | Centro de comando e interfaces confirmadas. |
| 5 | Validar | Noche, clima, velocidad, ángulos y recuperación de conectividad. |

Solicite una evaluación técnica.

Definamos prioridades, condiciones de la operación y un alcance que podamos validar con su equipo.

[Agendar una conversación](#)